

MANUALE TECNICO – Telecomando GENIUS KILO TX4 JLC 868

1. Scopo del documento

Questo manuale descrive le procedure di riconoscimento, duplicazione e programmazione del telecomando **GENIUS KILO TX4 JLC 868**. Le istruzioni sono rivolte a installatori, tecnici e utenti che necessitano di aggiungere o sostituire radiocomandi all'interno di un impianto esistente.

2. Descrizione del dispositivo

Il telecomando GENIUS KILO TX4 JLC 868 è un radiocomando a 4 canali operante alla frequenza **868.35 MHz** con tecnologia **rolling code JLC**, progettata per garantire elevata sicurezza contro copie non autorizzate. Il dispositivo è alimentato da una batteria **CR2032 3V** e presenta un LED di stato che indica le diverse modalità operative.

3. Identificazione telecomandi Master e Slave

Prima di procedere alla duplicazione è necessario verificare se il telecomando funzionante è **Master** o **Slave**.

Procedura di verifica

1. Premere un tasto del telecomando funzionante.
2. Osservare il comportamento del LED:
 - **Lampeggio breve seguito da luce fissa** → Telecomando **Master**
 - **Accensione immediata e fissa** → Telecomando **Slave**

Solo i telecomandi Master possono duplicare altri dispositivi. I telecomandi Slave non consentono la copia.

4. Procedura di duplicazione

La duplicazione permette di associare un nuovo telecomando all'impianto utilizzando un radiocomando Master già attivo.

Passaggi operativi

1. Tenere in mano il telecomando Master.
2. Premere contemporaneamente i tasti **P1 + P2** per attivare la modalità di copia.
3. Premere e mantenere premuto il tasto del Master che si desidera duplicare.
4. Avvicinare il nuovo telecomando GENIUS.
5. Premere il tasto corrispondente sul nuovo telecomando.
6. Attendere il **doppio lampeggio del LED**, che conferma l'avvenuta memorizzazione.

Ripetere la procedura per ogni tasto da programmare.

5. Compatibilità

Il telecomando GENIUS KILO TX4 JLC 868 è compatibile con:

Modelli precedenti: **AMIGO JA334, AMIGOLD 868 MHz**

6. Risoluzione problemi



- **Il LED non lampeggia:** il telecomando sorgente è Slave.
- **Il nuovo telecomando non attiva l'automatismo:** alcuni impianti condominiali richiedono abilitazione in centrale.
- **Nessun doppio lampeggio:** ripetere la procedura avvicinando maggiormente i dispositivi.